

die kunst des schattens

AUFROLLBARE SONNENSEGEL




SOLIDAY[®]
Das Sonnensegel

85 m² Outdoorliving

Grillbereich, Essbereich, Barbereich, Loungebereich, Relaxbereich, Whirlpool, Planschbecken – ALLES BESCHATTET MIT EINER **SOLIDAY C-ANLAGE**

Praktisches Design für großflächige Beschattung, kombiniert mit der Architektur klarer Linien und Formen moderner Raumgestaltung. Mit dem SOLIDAY System lassen sich erstmals Flächen bis zu 85 m² beschatten. Neuentwickelte Techniken und hochwertige Materialien sorgen trotz der enormen Größe des Sonnensegels für müheloses manuelles bzw. vollautomatisches Auf- und Abrollen. Tauchen Sie ein in die Welt der SOLIDAY Sonnensegel und die ungenutzten Flächen rund ums Haus werden im Nu zu einem neuen Naherholungsgebiet – **zu neuem Lebensraum.**



INDIVIDUELLE HÖHENVERSTELLUNG

- Individuelles Justieren des Schattens entsprechend dem Sonnenstand
- Blendschutz bei Abendsonne
- Trendiger Wetterschutz durch individuell einstellbare Neigung des Segels bei SOLIDAY M-, C- und CS-Anlagen



SOLIDAY A/M



SOLIDAY C



SOLIDAY CS

DAS KLASSISCHE MANUELL AUFROLLBARE SONNENSEGEL

SOLIDAY M ist ein manuell aufrollbares Sonnensegel. Es besticht durch sein luftiges und leichtes Design und seine äußerst vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Segelform und -Größe. Das sehr einfach zu handhabende Segelsystem ist im Nu ausgerollt bzw. aufgespannt und kann in jeder Position und Größe fixiert werden. Die diagonal verlaufende Welle besticht durch ihr edles Design und ihre Länge von bis zu 13 m. Wie alle SOLIDAY-Systeme wird **SOLIDAY M** individuell auf Maß an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. **SOLIDAY M** ist mit dem Autorelease-Sicherheitspaket ausgestattet und auf Wunsch mit Höhenverstellung und Seilbremsfunktion erhältlich.

DAS VOLLAUTOMATISCHE COMFORTSEGEL

Sonnen- & Regenschutz in einem

BedienungsComfort auf höchster Ebene bietet Ihnen das vollautomatische **SOLIDAY C**. Wind- und Sonnensensoren sorgen für eine eigenständige, selbstregulierende Steuerung des Segelsystems und gewähren höchste Sicherheit auch in Ihrer Abwesenheit. Die individuelle Bedienung erfolgt bequem per Fernbedienung. Das diagonal aufrollende **SOLIDAY C** beruht auf einer neuen, patentierten Technik der dynamischen Segelaufhängung. Plötzlich auftretende Belastungen z.B. starke Windböen oder extremer Regen werden von dem stets unter Spannung stehenden Sonnensegel abgefedert. Die dynamische Segelaufhängung ist der ausschlaggebende Faktor, dass **SOLIDAY C** mit der richtigen Planung sowohl als Sonnen- als auch als Regenschutzsystem bestens geeignet ist.

DAS AUSZIEHBARE COMFORTSEGEL

Sonnen- & Regenschutz in einem

Das **SOLIDAY CS** bietet im Vergleich zu herkömmlichen Markisen eine außergewöhnlich große Flächenbeschattung mit vollautomatischem Funkbedienungs-Comfort. **SOLIDAY CS** wird über eine horizontale, motorgetriebene Welle an der Gebäudewand wie eine Markise aufgerollt. Über eine neuartige, patentierte Systemlösung wird das Segel auf Knopfdruck bis zu 7 m automatisch ausgezogen. Dabei kann das Segel eine dreieckige Form mit einem Masten oder eine viereckige Form mit zwei Masten aufweisen – je nach Wunsch waagrecht oder geneigt gespannt. Dieses neuartige Segelkonzept für Sonnen- und Regenschutz eröffnet gänzlich neue gestalterische Dimensionen – ein architektonisches Highlight für die coolen Stunden des Sommers.

Segelform	Dreieck und Viereck
Segelgröße	max. 65 m ²
Segelauszug	max. 9 m pro Seite
Wellenlänge (cm)	max. 13 m
Einsatz	

Segelform	Viereck
Segelgröße	max. 85 m ²
Segelauszug	max. 7 m pro Seite
Wellenlänge	max. 11,5 m
Einsatz	

Segelform	Dreieck und Viereck
Segelgröße	max. 56 m ²
Segelauszug	max. 7 m pro Seite
Wellenlänge	max. 8 m
Einsatz	